

CG 061 folyoları için laboratuvar korona cihazı



Uygulama:

Laboratuvar cihazı her tür kalınlığındaki iletken folyo (Polymer) veya plakaların ve iletken olmayan maddelerin 2 mm kalınlığına kadar yüzey muamelesi için kullanılır.

Folyolar uygulama için toprak hattına bağlı karşı elektrotun üstüne konularak merdaneli manüel elektrot ile üstünden gecilir.

Merdaneli manüel elektrot yerine sabit demir cubuk veya küre şeklinde bir elektrot (ciplak veya izolasyonlu) kullanılarak kalıp parçalarında yüzeyleri islenmesi mümkün olabilir.

Yapı:

Cihaz yüksek voltaj jeneratörü (19"), entegre edilmiş transformatör, merdaneli manüel elektrot, ve karşı elektrotu oluşturan 400 x 400 mm ebatlarındaki sacdan oluşur.

merdaneli manüel elektrota ozonu çekmek için fan hortumu bağlana bilindiği gibi, proses gazı beslemesinde mümkündür. Uygulama genişliği standart olarak 200mm'dir; elle veya ayakla çalışan buton alternatifidir.

Teknik özellikler:

Elektrik beslemesi:	230 V, 50/60 Hz , 1000 VA
Uygulama genişliği:	200mm veya 300mm veya 400mm
Standart hortum uzunluğu:	1,0 m
Jeneratör ebatları (G x D x Y):	470 x 530 x 210 mm
Ağırlık:	23 kg